

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Einleitung	4
2. Allgemeine Grenz- und Kennwerte	5
3. DL 000 D	7
4. DL 002 D	8
5. DL 003 D	9
6. DL 004 D	10
7. DL 008 D	11
8. DL 010 D	12
9. DL 011 D	13
10. DL 014 D	14
11. DL 020 D	15
12. DL 021 D	16
13. DL 030 D	17
14. DL 032 D	18
15. DL 037 D	19
16. DL 038 D	20
17. DL 040 D	21
18. DL 051 D	22
19. DL 074 D	23
20. DL 083 D	25
21. DL 086 D	27
22. DL 090 D	28
23. DL 093 D	32
24. DL 112 D	35
25. DL 123 D	37
26. DL 132 D	40
27. DL 155 D	41
28. DL 164 D	43
29. DL 175 D	46
30. DL 192 D, DL 193 D	48

31.	DL 194 D	50
32.	DL 251 D	53
33.	DL 253 D	56
34.	DL 257 D	59
35.	DL 259 D	61
36.	DL 295 D	63
37.	DL 299 D	66
38.	DL 374 D	70
39.	DL 540 D, DL 541 D	72
40.	DL 2631 D, DL 2632 D	74
41.	DL 8121 D	81
42.	DL 8127 D	83
43.	Äquivalenztypen der DL-Baureihe des HFO	96
44.	Anschlußbelegungen	99